2014.4

取扱説明書
ラップ用手道具
品番：＃６８１４１１００　型式：Ｗ１１３

１，組立方法

①グリップを反時計回転方向へ回し、コアを抜き取ってください。
②ねじロッドの長さをラップ幅に合う様に、グリップを回して調整してください。長さは、コアがラップとグリップの間に入る様に、１５mm程度長めにしてください。
③ラップを上から入れ、コアをラップとグリップの間に入れてください。グリップを時計回転方向に回して、ラップ受けとコアの間にラップを固定してください。この時、決して強く締め込まないでください。



２，使用方法

①ラップを引き伸ばしながら、荷物等に巻き付けてください。標準的な巻き回数は、上部、下部が３回、中間が２回です。
②ラップの端を荷物の端にはめ込むか、パレットの一端に結び付けて、巻き始めてください。



３，注意事項

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）
①本商品は、ラップを取り付けて荷物に巻き付ける道具です。その他の用途には使用しないでください。 ②ラップを早く回転させないでください。**指を挟んだり、火傷を負う**恐れがあります。 ③ラップを強く固定しないでください。ラップ受けの磨耗、ベアリングの破損、ラップの芯の破損に繋がります。 ④本商品で**使用出来るラップ幅は３００～５００mm**です。その他のサイズのラップは使用しないでください。 ⑤本商品に破損個所が見受けられる場合は使用しないでください。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　０１２０－２０２－８００